

# 히든 도어

**구성품**

히든 도어 (12×12어깨가공)  
 히든 문틀  
 히든경첩  
 도어 클로저 (옵션)  
 연결암대  
 클로저 레일  
 클로저 커버  
 도어 클로저

**① 문틀 설치** 히든 문틀 조립 후 개구부에 문틀을 설치합니다.

내부방향  
벽  
히든 문틀  
거실방향

문틀 설치 시 위치 참고

**② 히든경첩**

히든도어 경첩설치  
 히든 문틀 경첩설치

4mm 육각렌치 사용 (좌우회전)  
 깊이 조절  
 시계방향 조절 시 (경첩 간격 좁아짐)  
 반시계방향 조절 시 (경첩 간격 넓어짐)

문틀방향 155  
 도어방향 21 18

상하 조절  
 좌우 조절  
 좌우 조절  
 상하 조절

히든경첩을 사용하여 도어를 설치합니다.

**!** 문틀 쪽 히든경첩 조절시 주의사항 : 육각렌치로 볼트를 풀어 주신 후 경첩을 조절합니다. 조절 완료 후 볼트를 다시 잠급니다.

**③ 도어 설치** 히든경첩 마감 커버 설치로 도어 설치를 마무리 합니다.

히든경첩 커버 설치로 도어설치 마무리

내부방향  
벽  
히든 문틀  
히든 도어  
거실방향

도어 설치시 참고

**④ 마감**

벽체 마감  
 히든 도어  
 등각 뷰  
 내부방향  
벽  
히든 문틀  
히든 도어  
거실방향  
 탭 뷰

벽체 목공 작업으로 히든 도어 설치를 마무리합니다.

벽체 목공 작업 전 히든 도어의 보양은 필수입니다.  
 (미 보양 시 도어를 탈거하여 보관 후 벽체 목공 작업이 완료되면 재 설치합니다.)

**5-1 옵션. 도어 클로저 -설치**

**① 문틀 조립 시 진행**  
 클로저 레일  
 스톱퍼  
 레일가이드  
 마감캡  
 도어 클로저

**② 도어 준비 시 진행**

외부 내부  
 PULL 오목이 (리무브)  
 3mm 육각렌치 사용 (속도조절 밸브)

8파이 25mm×4  
 7파이 8mm×4  
 7파이 10mm×1

도어 클로저 설치 방향 RH = 도어 안쪽 기준 우 경첩일때  
 반대로 좌 경첩시 LH방향으로 설치  
 속도조절 밸브2(도어 오픈시-문이 닫힐때)  
 속도조절 밸브(문닫히기 전 15°)

클로저 타입과 일반 타입 히든 도어의 손잡이 스타일이 상이합니다.  
 (클로저 타입 = 하프 스타일 손잡이(방 내부에만 보이는 손잡이))  
 도어 설치가 완료되었다면 속도조절 밸브를 활용하여 도어 속도를 조절합니다.

**!** 도어 클로저 삽입 시 주의사항 : 사용하실 방향(매뉴얼 상 RH) 으로 도어 클로저 삽입 “전” 사용하지 않는 반대편 속도 조절 밸브는 잠가서 사용 바랍니다. (시계방향 - 잠금)

**5-2 옵션. 도어 클로저 -연결**

스톱퍼  
 4mm 육각렌치로 고정  
 레일가이드  
 히든도어  
 연결암대  
 5mm 육각렌치 사용

도어를 문틀에 설치 시 연결암대를 사용하여 연결합니다.  
 도어와 연결 : 도어 클로저와 연결됩니다./ 문틀과 연결 : 레일가이드와 연결됩니다.  
 설치가 완료되면 도어 오픈 시 스톱 하고자 하는 위치를 잡아 클로저 레일 안에 들어 있는 스톱퍼를 고정합니다.

**5-3 옵션. 도어 클로저 - 완료**

전면 View (거실 면)  
 후면 View (방 내부)

클로저를 활용하여 도어 설치 시 전면 뷰(거실 면)는 도어의 손잡이가 보이지 않고, 후면 뷰(방 내부)에서는 손잡이가 보이는 것을 확인하실 수 있습니다.